



Οδηγίες χρήσης του τηλεχειριστηρίου IRC-01 για τον προγραμματισμό του αναγνώστη RFID των μπουτονιέρων της σειράς VDS-xxID

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 2720 RFID κάρτες ή μπρελόκ στον αναγνώστη RFID των μπουτονιέρων της σειράς VDS-xxID χρησιμοποιώντας τη κάρτα Master που περιέχεται στη συσκευασία της.

1. Ενεργοποίηση του συστήματος:

Επαναφορά του εργοστασιακού κωδικού Admin: Διακόψτε τη τροφοδοσία και τοποθετήστε το Jumper JP-2. Συνδέστε την τροφοδοσία. Θα ακουστεί ένας μακρόσυρτος συνεχόμενος ήχος. Ο κωδικός Admin είναι 1234.

Κατάχρηση Master Card: Διακόψτε τη τροφοδοσία και τοποθετήστε το Jumper JP-1. Συνδέστε την τροφοδοσία. Το πράσινο led θα είναι σταθερά αναμμένο. Ο ήχος θα ακούγεται διακοπτόμενος σε διαστήματα 1.5 δευτερολέπτων. Πλησιάστε μία κάρτα και θα ακουστεί συνεχόμενος ήχος επιβεβαιώνοντας ότι κάρτα Master έχει καταχωρηθεί με επιτυχία.

Διαγραφή όλων των καρτών: Διακόψτε τη τροφοδοσία και τοποθετήστε το Jumper JP-3. Συνδέστε την τροφοδοσία. το πράσινο θα είναι σταθερά αναμμένο. Θα ακουστεί ένας μακρόσυρτος συνεχόμενος ήχος επιβεβαιώνοντας ότι όλες οι καταχωρημένες κάρτες έχουν διαγραφεί. Επίσης ο χρόνος ξεκλειδώματος θα γίνει 1 δευτερόλεπτο. Η αλληλαγή του χρόνου ξεκλειδώματος μπορεί να γίνει ακοιουθώντας το βήμα 10 των οδηγιών.

2. Προσθήκη καρτών χρηστών

Σε κατάσταση ηρεμίας (όλα τα LED εκτός του Power είναι σβηστά) προσεγγίστε την κάρτα Master. Θα ακουστεί συνεχόμενος ήχος και το κόκκινο Led θα είναι σβηστό ενώ το πράσινο θα είναι σταθερά αναμμένο. Ο ήχος θα ακούγεται διακοπτόμενος σε διαστήματα 1.5 δευτερολέπτων. Πλησιάστε μία κάρτα χρήστη και θα ακουστεί συνεχόμενος ήχος και το κόκκινο Led θα αναβοσβήνει επιβεβαιώνοντας ότι κάρτα έχει καταχωρηθεί με επιτυχία. Μπορείτε να καταχωρήσετε συνεχόμενα έως 2720 κάρτες



Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε το προϊόν.

RFID. Αν ακουστούν 3 σύντομοι ήχοι η κάρτα που χρησιμοποιήσατε δεν είναι έγκυρη. Αν ακουστούν 6 σύντομοι ήχοι σημαίνει ότι η μνήμη είναι πλήρης. Για να εξέλθετε από τη διαδικασία καταχώρησης καρτών πλησιάστε πάλι την κάρτα Master. Θα ακουστεί συνεχόμενος ήχος και το πράσινο LED θα σβήσει.

3. Οδηγίες χρήσης του EOS IRC-01

Για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού του αναγνώστη RFID των μπουτονιέρων της σειράς VDS-xxID, πιέστε * και κατόπιν εισάγετε 4ψήφιο κωδικό Admin (εργοστ. 1234). Θα ακουστεί συνεχόμενος ήχος και το κόκκινο Led θα ανάψει. Για επιλογή λειτουργίας πληκτρολογήστε * και κατόπιν ένα αριθμητικό πλήκτρο ή επιλέξτε **EXIT** για έξοδο από το μενού προγραμματισμού.

4. Είσοδος σε μενού προγραμματισμού του EOS IRC-01

Σε κατάσταση ηρεμίας (όλα τα LED εκτός του Power είναι σβηστά) πιέστε * και κατόπιν εισάγετε 4ψήφιο κωδικό Admin (εργοστ. 1234) . Θα ακουστεί συνεχόμενος ήχος και το κόκκινο Led θα ανάψει. Αν ακουστούν 3 σύντομοι ήχοι τότε ο κωδικός που πληκτρολογήσατε είναι λάθος και ο αναγνώστης θα μεταβεί σε κατάσταση ηρεμίας.

5. Αλλαγή κωδικού Admin

Πιέστε * και κατόπιν **1**. Θα ακουστεί συνεχόμενος ήχος και το κόκκινο Led θα είναι σβηστό ενώ το πράσινο θα είναι σταθερά αναμμένο. Εισάγετε νέο 4ψήφιο κωδικό Admin και πιέστε #. Θα ακουστεί συνεχόμενος ήχος και το κόκκινο Led θα αναβοσβήνει επιβεβαιώνοντας ότι ο κωδικός Admin έχει αλλάξει. Για επιλογή άλλης λειτουργίας πληκτρολογήστε * και κατόπιν ένα αριθμητικό πλήκτρο ή επιλέξτε **EXIT** για έξοδο από το μενού προγραμματισμού.

6. Προσέγγιση της κάρτας Master για καταχώρηση κάρτας χρήστη

Πιέστε * και κατόπιν **2**. Θα ακουστεί συνεχόμενος ήχος και το κόκκινο Led θα είναι σβηστό ενώ το πράσινο θα είναι σταθερά αναμμένο. Ο ήχος θα ακούγεται διακοπτόμενος σε διαστήματα 1.5 δευτερολέπτων. Πλησιάστε μία κάρτα χρήστη και θα ακουστεί συνεχόμενος ήχος και το κόκκινο Led θα αναβοσβήνει επιβεβαιώνοντας ότι κάρτα έχει καταχωρηθεί με επιτυχία. Μπορείτε να καταχωρήσετε συνεχόμενα έως 2720 κάρτες RFID. Αν ακουστούν 3 σύντομοι ήχοι η κάρτα που χρησιμοποιήσατε δεν είναι έγκυρη. Αν ακουστούν 6 σύντομοι ήχοι σημαίνει ότι η μνήμη είναι πλήρης. Για επιλογή άλλης λειτουργίας πληκτρολογήστε * και κατόπιν ένα αριθμητικό πλήκτρο ή επιλέξτε **EXIT** για έξοδο από το μενού προγραμματισμού

7. Ακύρωση κάρτας χρήστη με χρήση της

Πιέστε * και κατόπιν 3. Θα ακουστεί συνεχόμενος ήχος και το κόκκινο Led θα είναι σβηστό ενώ το πράσινο θα είναι σταθερά αναμμένο. Ο ήχος θα ακούγεται διακοπτόμενος σε διαστήματα 1.5 δευτερολέπτων. Πλησιάστε μία καταχωρημένη κάρτα χρήστη και θα ακουστεί συνεχόμενος ήχος και το κόκκινο Led θα αναβοσβήνει επιβεβαιώνοντας ότι η καταχωρημένη κάρτα έχει διαγραφεί. Αν ακουστούν 3 σύντομοι ήχοι η κάρτα που χρησιμοποιήσατε δεν είναι έγκυρη. Για επιλογή άλλης λειτουργίας πληκτρολογήστε * και κατόπιν ένα αριθμητικό πλήκτρο ή επιλέξτε **EXIT** για έξοδο από το μενού προγραμματισμού.

8. Διαγραφή κάρτας με χρήση ID

Πιέστε * και κατόπιν 5. Θα ακουστεί συνεχόμενος ήχος και το κόκκινο Led θα είναι σβηστό ενώ το πράσινο θα είναι σταθερά αναμμένο. Εισάγετε το 10ψήφιο αριθμό ID μίας έγκυρης κάρτα και πιέστε #. Θα ακουστεί συνεχόμενος ήχος επιβεβαιώνοντας ότι η καταχωρημένη κάρτα έχει διαγραφεί. Αν ακουστούν 3 σύντομοι ήχοι η κάρτα που χρησιμοποιήσατε δεν είναι έγκυρη. Για επιλογή άλλης λειτουργίας πληκτρολογήστε * και κατόπιν ένα αριθμητικό πλήκτρο ή επιλέξτε **EXIT** για έξοδο από το μενού προγραμματισμού.

9. Ακύρωση όλων των καρτών

Πιέστε * και κατόπιν 6. Θα ακουστεί συνεχόμενος ήχος και το κόκκινο Led θα είναι σβηστό ενώ το πράσινο θα είναι σταθερά αναμμένο. Πιέστε 1 , 2 και # και ο συνεχόμενος ήχος θα σταματήσει επιβεβαιώνοντας ότι όλες οι καταχωρημένες κάρτες έχουν διαγραφεί. Για επιλογή άλλης λειτουργίας επιλέξτε * και κατόπιν ένα αριθμητικό πλήκτρο ή επιλέξτε **EXIT** για έξοδο από το μενού προγραμματισμού.

10. Ρύθμιση του χρόνου ξεκλειδώματος

Ρυθμίστε 0.1 δευτερόλεπτα σαν μονάδα μεταξύ 0 & 25

Εισάγετε το σωστό χρόνο ξεκλειδώματος. Ο σωστός τρόπος να υπολογίσετε το χρόνο είναι **Χρόνος ξεκλειδώματος/0.1 δηλαδή αν θέλετε χρόνο ξεκλειδώματος 1 δευτερόλεπτο στον ελεγκτή πρέπει να εισάγετε 10.**

Πιέστε * και κατόπιν 7. Θα ακουστεί συνεχόμενος ήχος και το κόκκινο Led θα είναι σβηστό ενώ το πράσινο θα είναι σταθερά αναμμένο. Εισάγετε χρόνο ξεκλειδώματος (1~3 ψηφία και έως 250). Θα ακουστεί πάλι συνεχόμενος ήχος και το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει επιβεβαιώνοντας τη σωστή καταχώρηση χρόνου ξεκλειδώματος. Αν ακουστούν 3 σύντομοι ήχοι τότε έχετε εισάγει χρόνο πάνω από 250. Για επιλογή λειτουργίας πληκτρολογήστε * και κατόπιν ένα αριθμητικό πλήκτρο ή επιλέξτε **EXIT** για έξοδο από το μενού προγραμματισμού.